Московский физико-технический институт Факультет молекулярной и химической физики

Лабораторная работа № 3.3.2 «Исследование вольт-амперной характеристики вакуумного диода»

Выполнил: студент 2 курса 641 группы ФМХФ Горшков Тимофей Владимирович

Аннотация:

В этом отчёте изложены результаты выполнения лабораторной работы «Исследование вольт-амперной характеристики вакуумного диода». В данной работе исследуются вольт-амперные характеристики диода при различных токах накала. По резултатам измерений находится коэффициент пропорциональности в законе «трёх вторых» и по нему определяется удельный заряд электрона.

Цель работы:

определение удельного заряда электрона на основе закона «трёх вторых».

В работе используются:

радиолампа с цилиндрическим анодом; амперметр (погрешность 0.3% + 2 ед. мл. разряда); многопредельные микроамперметр и вольтметр постоянного тока (погрешность 0.5% + 2 ед.); стабилизированные источники постоянного тока и постоянного напряжения.

1. Теоретические сведения

В работе исследуется зависимость прямого тока, проходящего через вакуумный диод, от напряжения на нём. Нас интересует та область положительного напряжения на диоде, в которой пространственный заряд (электронное облако) существенно влияет на распределение электрического поля между катодом и анодом. В этой области ток диода меньше тока эмиссии катода из-за того, что электрическое поле пространственного заряда препятствует движению электронов, испущенных катодом, и часть их возвращается на катод. В этом случае величина тока пропорциональна напряжению на диоде в степени 3/2:

$$I \propto V^{3/2} \tag{1}$$

(«закон трёх вторых»). Коэффициент пропорциональности в этой формуле зависит от удельного заряда электрона.

Рассмотрим вывод закона трех вторых в наиболее простом случае, когда электродами являются параллельные плоские пластины, расстояние между которыми много меньше их размеров (плоский диод — см. рис.1). В этом случае напряженность электрического поля внутри диода направлена вдоль оси X, перпендикулярной пластинам, и зависит только от x. Для нахождения E(x) воспользуемся теоремой Гаусса. Рассмотрим плоский слой толщиной dx, параллельный пластинам. Поток вектора через поверхность этого слоя равен

$$d\Phi_E = (E + dE)S - ES = dE \cdot S, \tag{2}$$

где S — площадь каждой пластины. По теореме Гаусса этот поток равен dq/ε_0 , где $dq=\rho S dx$ - заряд внутри слоя, ρ - объемная плотность пространственного заряда, ε_0 - электрическая постоянная. Таким образом,

$$dE \cdot S = \rho S dx / \varepsilon_0, \frac{dE}{dx} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$
 (3)

Напряженность поля E(x) связана с измеряемым относительно катода потенциалом U(x) соотношением

$$E(x) = -\frac{dU}{dx}. (4)$$

Подставляя это в (3), получим

$$\frac{d^2U}{dx^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}. ag{5}$$

Плотность заряда ρ связана с силой тока I_A , протекающего через диод, соотношением

$$I_A = (-\rho) \cdot v \cdot S, -\rho = \frac{I_A}{v \cdot S}, \tag{6}$$

где v — скорость электронов, находящихся в точке x; знак "минус" в (6) учитывает тот факт, что $\rho < 0$. По закону сохранения энергии, имеем

$$\frac{mv^2}{2} = eU, v = \sqrt{2eU/m},\tag{7}$$

где e и m — заряд и масса электрона. Подставляя (6) и (7) в соотношение (5), получим дифференциальное уравнение для потенциала U(x)

$$\frac{d^2U}{dx^2} = \frac{c}{\sqrt{U}},\tag{8}$$

где

$$c = \frac{I_A}{S \cdot \varepsilon_0} \cdot \sqrt{\frac{m}{2e}}. (9)$$

Решение уравнения (8) ищем в виде

$$U(x) = a \cdot x^b, \tag{10}$$

где a и b — неизвестные постоянные. Для их нахождения подставим (10) в уравнение (8):

$$ab(b-1) \cdot x^{b-2} = ca^{-1/2} \cdot x^{-b/2},\tag{11}$$

Приравнивая по отдельности показатели степени и коэффициенты в обеих частях равенства, находим

$$b = 4/3, a = \left(\frac{9}{4}c\right)^{2/3} \tag{12}$$

Найденное решение (10) с параметрами (12), помимо условия U(0) = 0, удовлетворяет также граничному условию

$$E(0) = -\frac{dU}{dx}\Big|_{x=0} = 0. {13}$$

Такое граничное условие соответствует случаю, когда любое отличное от нуля и соответствующим образом направленное поле вблизи катода вызывает бесконечный ток эмиссии. Чтобы в этом случае ток через диод был конечным, необходимо выполнение равенства (13). Из (10) получим для потенциала $U_A = U(d)$, подставляя x = d и используя (12),

$$U_A = \left(\frac{9}{4}c\right)^{2/3} \cdot d^{4/3}.\tag{14}$$

Коэффициент c зависит от силы тока I_A согласно соотношению (9), поэтому из (14) получаем

$$U_A \sim I_A^{2/3}, I_A \sim U_A^{3/2}$$
 (15)

т.е. закон трех вторых.

В случае цилиндрической симметрии решение уравнения записывается в виде:

$$I = \frac{8\sqrt{2}\pi\varepsilon_0 l}{9} \sqrt{\frac{e}{m}} \frac{1}{r_a \beta^2} V^{3/2}$$
 (16)

где β^2 функция от r_a/r_k , которая может быть задана бесконечным рядом или графиком, r_a,r_k - радиусы катода и анода в случае циллиндрического диода. То обстоятельство, что I пропорционально $V^{3/2}$, уже обсуждалось. Линейный характер связи между I и $\sqrt{e/m}$ очевиден из рассмотрения правой части (9). Численный коэффициент при $V^{3/2}$ выбран так, чтобы $r_a/r_k \to \infty$ при $\beta^2 \to 1$.




Рис. 1. Схема расположения электродов в диоде




Рис. 2. Схема экспериментальной установки

2. Экспериментальная установка

Исследования проводятся на диоде 2Ц2С с косвенным накалом. Радиус его катода $r_k=0.9$ мм, радиус анода $r_a=9.5$ мм, коэффициент $\beta^2=0.98$. Полная высота анода и катода составляет около 20 мм, однако эмиссия электронов происходит только с центральной части катода, покрытой оксидным слоем. Высота этого слоя I=9 мм. Поскольку рабочая часть катода достаточно удалена от его торцов, электрическое поле в этой части с хорошей точностью можно считать радиальным. Схема экспериментальной установки изображена на рис. 2. Для подогрева катода используется стабилизированный выпрямитель Б5-7, а в качестве анодного источника — выпрямитель Б5-10. В цепь накала включены амперметр и предохранительное сопротивление R. Анодное напряжение измеряется вольтметром (многопредельным гальванометром M-253), а анодный ток — миллиамперметром (микроамперметром M-95 с наружным шунтом). Наружный шунт позволяет изменять пределы измерений тока от 10 мкА до 10 мА.

3. Ход работы

- 1. Подготовим приборы к работе.
- 2. Регулятором выпрямителя цепи накала установим ток накала 1,3 А.
- 3. Регулятором выпрямителя анодной цепи установим анодное напряжение $V_a = 0.5 \; \mathrm{B}.$
- 4. Исследуем вольт-амперные характеристики диода в диапазоне от 0,5 до 50 В. В процессе измерений тока накала постоянен. В диапазоне от 0,5 до 6 В изменяем напряжение шагами по 0,5 В, в диапазоне от 6 до 10 В шагами по 1 В, а в диапазоне от 10 до 50 В шагами по 5 В.
 - 5. Повторим измерения при токах накала 1,4; 1,5 и 1,6 А. Данные занесем в таблицу 1.

4. Обработка результатов

1. По результатам эксперимента построим графики зависимости $I_a = f(V_a^{3/2})$. Определим интервалы значений V_a , на которых графики имеют вид прямых линий. Найдем наклон прямо-

Таблица 1. Экспериментальные данные

		$I_n = 1.3 \text{ A}$	$I_n = 1.4 \text{ A}$	$I_n = 1.5 \text{ A}$	$I_n = 1.6 \text{ A}$
U, B	$U^{3/2}, B^{3/2}$	I, MKA	I, MKA	I, MKA	I, MKA
0,5	0,35	5,5	11	19,3	27,3
1	1	16	25,3	34,6	46,1
1,5	1,84	28,6	40	52,5	64,2
2	2,83	45,9	58,5	71,5	85,4
2,5	$3,\!95$	64	77,2	92,7	110,6
3	5,2	84,8	98,2	114	136
3,5	$6,\!55$	106,5	119,9	137,6	162,5
4	8	125,9	143,9	164,8	187
4,5	$9,\!55$	152,3	171,5	189,4	213
5	11,18	178,1	193,9	217,9	243,7
5,5	12,9	204	221,7	243,7	273,8
6	14,7	229,6	252,7	275,4	303,9
7	18,52	287,8	316,8	342,8	378,7
8	22,63	354,1	386,5	411,3	447,5
9	27	425,5	455,9	523,3	564
10	$31,\!62$	495,4	561,2	597,9	636,8
15	58,09	940,4	987	1037,7	1095,2
20	$89,\!44$	1464,3	1529,7	1580,7	1650,9
25	125	2071,9	2139,7	2208,9	2283,4
30	164,32	2725,5	2801,8	2889,3	2972,8
35	207,06	3416,9	3522,1	3603,7	3701
40	252,98	4168,6	4272,2	4380,4	4475,8
45	301,87	4962,4	5085	5273	5392
50	$353,\!55$	5894	6024	6153	6283

линейных участков характеристик и вычисленим e/m электрона.

$$\frac{e}{m} = \frac{81 \cdot k^2 \cdot r_\alpha^2 \cdot \beta^4}{128 \cdot \pi^2 \cdot \varepsilon_0^2 \cdot l^2} \tag{17}$$

Оценим погрешности эксперимента.

$$\Delta\left(\frac{e}{m}\right) = 2\Delta k \cdot 876 \cdot 10^{18} \tag{18}$$

- 2. В тех же координатах на других рисунках построим участоки вольт-амперной характеристики в диапазоне анодных напряжений от 0 до 10 В(рис.8 - 11).

Обсуждение результатов и выводы 5.

В ходе данной работы была получена вольт-амперная характеристика вакуумного диода. Были получены участки, на которых выполняется закон "трех вторых"для разных токов накала. По наклону прямолинейных участков было определено отношение заряда электрона к его массе. Наиболее достоверный результат $\left(\frac{e}{m}\right)_1=(2,4343\pm0,0012)\cdot10^{11}~{\rm K}_{\rm J}/{\rm k}_{\rm F}$, табличное $\frac{e}{m}=1,7579\cdot10^{11}$ Кл/кг. Результаты не сошлись.




Рис. 3. Вольт-амперная характеристика для всех токов накала




Рис. 4. Вольт-амперная характеристика для тока накала $I_n=1,3$ A, $k_1=(16,67\pm0,07)~\mu A/U^{3/2}$




Рис. 5. Вольт-амперная характеристика для тока накала $I_n=1,4$ A, $k_2=(16,99\pm0,08)~\mu A/U^{3/2}$




Рис. 6. Вольт-амперная характеристика для тока накала $I_n=1.5~\mathrm{A},\,k_3=(17.26\pm0.08)~\mu A/U^{3/2}$




Рис. 7. Вольт-амперная характеристика для тока накала $I_n=1.6~\mathrm{A},~k_4=(17.26\pm0.08)~\mu A/U^{3/2}$




Рис. 8. Вольт-амперная характеристика для тока накала $I_n = 1,3$ А




Рис. 9. Вольт-амперная характеристика для тока накала $I_n = 1,4$ А




Рис. 10. Вольт-амперная характеристика для тока накала $I_n = 1.5 \ {
m A}$




Рис. 11. Вольт-амперная характеристика для тока накала $I_n=1.6~{
m A}$